

Projeter l'écran de la tablette à l'aide d'un vidéo projecteur

Le matériel :

- Un vidéoprojecteur
- Une tablette
- Une clé HDMI (Wireless Display adapter)




Une clé HDMI (Wireless Display adapter)



Un adaptateur HDMI vers VGA

L'ordinateur n'est pas indispensable

Les branchements



- 1) Branchez la prise VGA au vidéoprojecteur et à l'adaptateur HDMI
- 2) Branchez la clé HDMI à l'adaptateur HDMI
- 3) Alimentez le vidéoprojecteur
- 4) Allumez le vidéoprojecteur
- 5) Alimentez la clé HDMI comme sur l'image ci-dessus


La connexion

Une fois tous les branchements effectués, votre vidéoprojecteur doit afficher un message « **Ready to connect** ».




Paramétrage de la tablette

- 1) Allumer votre tablette
- 2) Rendez-vous dans les paramètres de la tablette



- 3) Le Wifi doit être sur oui (la vue est différente suivant le modèle de la tablette)
- 4) Tapez sur « Affichage » suivant le modèle de la tablette :
 - Activer l'affichage sans fil ou
 - Diffuser



Tapez sur « **MicrosoftDisplayAdapter_XX** » pour se connecter

Votre tablette est maintenant vidéo-projetée

Note : 2 tablettes ne peuvent pas être connectées en même temps. Pour projeter alternativement plusieurs tablettes, il faut déconnecter une tablette et connecter la suivante. Pour déconnecter taper sur « MicrosoftDisplayAdapter » puis « Deconnecter »

